

Формат вывода информации о вызовах (SMDR) АТС "РЕГИОН -120ХТ"

1. Короткий формат вывода

Используется для удобства машинной обработки информации.

Таб. 1

| № Столбца | Название | Формат | Размер (символы) |
|-----------|------------------------------|--|------------------|
| 1 | Тип вызова | ASCII, см. Таб. 2 "INP", "OUT", "INT", "IE1", "OE1" | 3 |
| 2 | Внешняя линия (входящая) | ASCII, "-" | 4 |
| 3 | Внутренняя линия (исходящая) | ASCII, "-" | 4 |
| 4 | Набранный номер (номер АОН) | ASCII | 32 |
| 5 | Дата | ASCII, DD/MM/YY | 8 |
| 6 | Время | ASCII, HH:MM:SS | 8 |
| 7 | Длительность вызова | ASCII, HH:MM:SS | 8 |

Таб. 2

| № | Значение параметра | Расшифровка |
|---|--------------------|-----------------------------|
| 1 | "INP" | Входящий вызов |
| 2 | "OUT" | Исходящий вызов |
| 3 | "INT" | Внутренний вызов |
| 4 | "IE1" | Входящий вызов по линии E1 |
| 5 | "OE1" | Исходящий вызов по линии E1 |

2. Длинный формат вывода.

Используется для удобства обработки информации человеком.

Таб. 3

| № Столбца | Название | Формат | Размер (символы) |
|-----------|------------|--|------------------|
| 1 | Тип вызова | ASCII, "Входящий", "Входящий E", "Несост. вызов (вход.)", "Исходящий", "Исходящий E", "Начало (внутр.)", "Оконч. (внутр.)", "Несост. вызов конф.", "Несост. вызов безнаб.", | 30 |

| | | | |
|----|------------------------------------|------------------------------------|----|
| | | "Несост. вызов наб." | |
| 2 | Набранный номер (номер АОН) | ASCII, "неопределен" | 32 |
| 3 | Внешняя линия (входящая) | ASCII, "-" | 4 |
| 4 | Внутренняя линия (исходящая) | ASCII, "-" | 4 |
| 5 | Линия СО (городская) | ASCII, "-" | 4 |
| 6 | Дата | ASCII, dd.mm.yy | 8 |
| 7 | Время | ASCII, hh:mm:ss | 8 |
| 8 | Длительность вызова | ASCII, hh:mm:ss | 8 |
| 9 | Категория вызова | ASCII, "-" | 2 |
| 10 | Вероятность определения номера АОН | ASCII, "высокая", "низкая", "-" | 8 |

Надписи выравнены справа пробелами на размер поля.
 Столбцы разделены пробелом.
 Строка оканчивается кодами возврата каретки + перевода строки.

Формат вывода указывается в настройках ПО SMDR Terminal XT.
 По умолчанию используется длинный формат вывода.

3. Примеры.

Длинный формат вывода:

```
<Исходящий          1234567890          100 - 210 01/01/04 00:00:50 00:00:01 - - >
```

Короткий формат вывода:

```
<OUT 210 100 1234567890          01/01/04 00:00:50 00:00:01>
```